

1.2 MODE MANUEL/ATT/GPS



Switch attribué au mode Manuel,
ATT,GPS

Bouton :

FMOD(3 positions)

Voie pilotée recepteur:

AUX2

Entrée Wookong main controler (MC) :

U

Control Mode Switch



INTERRUPTEUR

POS 0

Control Mode Switch



INTERRUPTEUR

POS 1

Control Mode Switch



INTERRUPTEUR

POS 2